

## Tagrender - zink

- Zink tagrende 11" og 12"
- Zink tagrender til den professionelle.
- Alt i tilbehør

Zink tagrender samles nemt og hurtigt med Bygtjek zink lim (se foto 1).

Når zink tagrendene eller tilbehøret til tagrenderne skal samles gøres det ved at tagrenderne eller tilbehøret drejes ind i hinanden med et overlæg på 50 mm. Forinden ligges 2 strimler zink lim på rene og fedt frie flader (se foto 2).

Nu trykkes de sammen og herved opnås en tæt samling (se foto 3).

