

BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S



Brugervejledning

Win2 Tagfodsklæb

Til klæbning af undertag på tagfod. Virker på tørt, vådt og frossen underlag.



Win2 Tagfodsklæb fra Bygtjek A/S.



Tagfod.



Win2 Tagfodsklæb. Ryst dåsen grundigt inden brug.



Win2 Tagfodsklæb sprøjtes direkte på tagfod.



Lad Win2 Tagfodsklæb tørre i ca. 30 sek. inden du monterer undertag.



Husk at lufte dysen ud efter brug, så den er klar til næste gang.



Monter herefter undertag på tagfod.



Pres undertaget på tagfod med flad hånd henover limningen.



Færdigmonteret undertag på tagfod.

BEMÆRK: Win2 Tagfodsklæb dåsen opbevares bedst stående og i + grader.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Jan Skovbjerg 4160 4324**
eller **Thomas Degnegaard 2250 4329.**

- vi ændrer vaner!