

## Monteringsvejledning Tagrendenet

Røret ligges løst op i tagrenden (2 m. længder) i forlængelse efter hinanden, sættes evt. sammen med plast stribs. Hjørner skæres/klippes i smig, og trykkes med et let tryk ind i hinanden.

