

Anvendelse

- Til forstærkning af murværk
- For at undgå revnedannelser



Montering

- Monteres i liggefugen
- Overlap skal være mindst 250 mm

Separat uddybende monteringsvejledning kan downloades fra www.arminox.dk, eller rekvireres som brochure materiale ved henvendelse til Arminox

