

Vedligeholdelsesvejledning Tagrendenet

Røret ligges løst op i tagrenden (2 m. længder) i forlængelse efter hinanden, sættes evt. sammen med plast stribs. Hjørner skæres/klippes i smig, og trykkes med et let tryk ind i hinanden. Produktet er af polyethylen og kræver derfor ingen vedligeholdelse. Efterses med mellemrum om nettet ligger korrekt i tagrende og justeres evt.

